

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за изделием**

**Внимание!** Изделие из искусственного камня **STARON®** устойчиво к воздействию температур. Тем не менее, горячие сковороды, кастрюли, электронагревательные приборы и т.п. могут повредить поверхность изделия.

- Всегда используйте подставку под горячее, чтобы предохранять изделие.
- Не допускайте длительного воздействия на поверхность изделия температур **выше 100° С**.
- Не пользуйтесь сильными химическими растворами.
- Не режьте на поверхности изделия, всегда пользуйтесь разделочной доской.
- Избегайте ударов по поверхности изделия.
- Старайтесь не допускать перемещения твердых предметов по поверхности акрилового изделия.
- При выливании кипятка в раковины из искусственного камня сначала включайте холодную воду.

### **Уход за изделием:**

протирайте поверхность влажной губкой или тряпкой, затем вытрите насухо.

### **Загрязнения, которые можно удалить с помощью воды и моющего средства:**

чай, мыло, кофе, крем для обуви, оливковое масло, уксус, алкоголь, соя, сок, молоко, щелочной раствор, чернила на водяной основе, косметика, кетчуп, тени для век, масло, йод, карандаш, мел, чернила на масляной основе, въевшиеся пятна от чая и кофе.

### **Растворы, которые могут повредить поверхность:**

промышленные химикаты, например: синильная кислота, растворитель хлора и т. п.

Все вышеперечисленное может воздействовать на отделку и цвет. Более темные цвета требуют более тщательного ухода.

При случайном повреждении, изделие восстанавливается – повреждения от огня, пятна и царапины, можно убрать бытовыми чистящими и моющими средствами, мелкой наждачной бумагой, с последующей полировкой.

Серьезные повреждения устраняются мастером.